



scalda-biberon e scalda omogeneizzati elettrico®

IT

INSTRUCCIONES DE USO

AVVERTIMENTI IMPORTANTI

Conservare questo foglio di istruzioni per futuro riferimento poiché contiene informazioni importanti.

- Non immergere in acqua.
- Questo dispositivo può essere usato dai bambini a partire da 8 anni e da persone con disabilità sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o cognizione, purché ricevano supervisione o istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e siano consapevoli dei pericoli insiti. I bambini non devono giocare con questo dispositivo. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini in assenza di supervisione.
- Tenere i cavi del dispositivo fuori della portata dei bambini
- Quando è in uso, lo scaldabiberon contiene acqua molto calda.
- Tenere sempre lo scaldabiberon e il cavo lontani dalla portata dei bambini.
- Usare sempre sopra superfici piatte resistenti al calore.
- Prima di inserire la spina dello scaldabiberon nella presa di corrente per la prima volta, controllare che la tensione sia compatibile con la rete di alimentazione elettrica, controllando l'etichetta sulla base dell'unità.
- Mettere sempre il biberon o il vasetto di cibo nello scaldabiberon prima di aggiungere l'acqua.
- Aggiungere sempre l'acqua prima di accendere l'unità.
- Controllare sempre la temperatura del latte o del cibo prima di darli al bambino.
- Per evitare il riscaldamento eccessivo, non riscaldare il latte o il cibo per il bambino nello scaldabiberon per più di 30 minuti.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente quanto lo scaldabiberon non è in uso.
- Lo scaldabiberon è solo per uso domestico. Non usare all'esterno.
- Non immergere in acqua.
- La supervisione dei bambini è necessaria per accertarsi che non giochino con questo dispositivo.
- Lo scaldabiberon è dotato di unità di riavvolgimento del cavo nella base dell'unità per regolare in modo sicuro la lunghezza del cavo. Consigliamo di mantenere il cavo più corto possibile.
- Per non essere pericoloso, se è danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore o da persone simili qualificate.
- Quando il latte o il cibo ha raggiunto la temperatura desiderata, toglierlo immediatamente dallo scaldabiberon. Se viene lasciato nello scaldabiberon, la temperatura del cibo continua a salire.

ISTRUZIONI

La velocità a cui lo scaldabiberon riscalda il latte o il cibo dipende dalle dimensioni del biberon o del contenitore e dalla temperatura iniziale del latte o del cibo (ad es. temperatura ambiente di 20°C o dal frigorifero di 5°C).

Consigliamo di utilizzare sempre la posizione 3 per riscaldare, e le posizioni 2 e 1 soltanto per mantenere il latte o il cibo caldo. **NON RISCALDARE IL LATTE O IL CIBO PER OLTRE 30 MINUTI.** La guida fornisce un'indicazione del tempo previsto impiegato dallo scaldabiberon.

| TEMPERATURA INIZIALE DEL CIBO | BIBERON TOMMEE TIPPEE® CLOSER TO NATURE® DA 150 ML | BIBERON TOMMEE TIPPEE® CLOSER TO NATURE® DA 260 ML | BIBERON TOMMEE TIPPEE® CLOSER TO NATURE® DA 340 ML | VASETTO DI CIBO (113 G) |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| | | | | |
| | POSIZIONE 3 | POSIZIONE 3 | POSIZIONE 3 | POSIZIONE 3 |
| DAL FRIGORIFERO 5°C | 5 MINUTI | 9 MINUTI | 15 MINUTI | 20 MINUTI |
| TEMPERATURA AMBIENTE 20°C | 4 MINUTI | 6 MINUTI | 8 MINUTI | 14 MINUTI |

La temperatura stabilizzata media massima è di circa 85°C

PER BIBERON

1. Mettere il biberon pieno nello scaldabiberon.
2. Riempire lo scaldabiberon con acqua fino a circa 10 mm dal bordo. Non lasciare mai che l'acqua trabocchi o salga oltre il collo del biberon. Per i biberon più grandi, riempire fino a 12 mm dal bordo dello scaldabiberon.
3. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che lo scaldabiberon sia regolato a "MIN".
4. Inserire la spina dell'unità nella presa di corrente. La luce ambra si accende per indicare che lo scaldabiberon è acceso e si sta riscaldando.
5. Girare il quadrante a 3.
6. Quando l'acqua è calda, la spia ambra si spegne per indicare che il termostato manterrà la temperatura dell'acqua. Non indica che il latte è pronto.
7. Accertarsi di seguire le istruzioni per il riscaldamento in modo tale da non riscaldare il latte per troppo tempo.
8. Togliere il vasetto con attenzione dallo scaldabiberon, perché l'acqua che lo circonda è molto calda.
9. Per la sicurezza del bambino controllare sempre la temperatura del latte prima di darlo al bambino, provandolo prima su una parte sensibile della propria pelle. Non riscaldarlo eccessivamente.
10. Durante la poppata, il biberon può essere riposto nello scaldabiberon per mantenere il latte caldo. Il termostato mantiene la temperatura dell'acqua. Per indicare che lo scaldabiberon si sta riscaldando la spia diventa ambra.
11. Dopo la poppata, girare nuovamente il quadrante alla posizione più bassa e togliere la spina dalla presa di corrente.

PER OMOGENEIZZATI

1. Togliere il coperchio e mettere il vasetto nello scaldabiberon.
2. Riempire l'unità con acqua fino a 10 mm circa dal bordo dello scaldabiberon.
3. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, controllare che lo scaldabiberon sia regolato alla posizione più bassa.
4. Inserire la spina nella presa di corrente. La spia arancione si accende per indicare che lo scaldabiberon si sta riscaldando.
5. Girare il quadrante alla posizione preferita.
6. Quando l'acqua è calda, la spia ambra si spegne per indicare che il termostato manterrà la temperatura dell'acqua. Non indica che il cibo è pronto. Il termostato mantiene la temperatura dell'acqua così che il cibo rimanga alla temperatura selezionata. Nel farlo, la spia può cambiare a ambra mentre si riscalda il cibo.
7. Riscaldare il cibo alla temperatura desiderata. Accertarsi di seguire le istruzioni per il riscaldamento in modo tale da non riscaldare il cibo per troppo tempo.
8. Togliere il vasetto con attenzione dallo scaldabiberon, perché l'acqua che lo circonda è molto calda.
9. Per la sicurezza del bambino. Prima di darlo al bambino, controllare sempre la temperatura del cibo, provandolo prima su una parte sensibile della propria pelle. Non riscaldarlo eccessivamente.
10. Durante la poppata, Vasetto può essere riposto nello scaldabiberon per mantenere il latte caldo. Il termostato mantiene la temperatura dell'acqua. Per indicare che lo scaldabiberon si sta riscaldando la spia diventa ambra.
11. Dopo la poppata, girare nuovamente il quadrante alla posizione più bassa e togliere la spina dalla presa di corrente.

ISTRUZIONI PER PULIRE LO SCALDABIBERON E OMOGENEIZZATI

Scollare lo scaldabiberon dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo. Pulirlo soltanto con un panno umido. Non usare detergenti abrasivi né permettere che venga a contatto con solventi o prodotti chimici aggressivi per non danneggiarlo.

DISINCROSTAZIONE DEL CALCARE

Affinché funzioni efficientemente, disincrostare lo scaldabiberon ogni 4 settimane. Per disincrostare lo scaldabiberon usare bustine di prodotto disincrostante anticalcare apposite, seguendo attentamente le istruzioni del produttore riportate sulla confezione.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI ELETTRICI E ELETTRONICI IN CONFORMITÀ CON LA DIRETTIVA WEEE

Questo simbolo riportato sui prodotti e sulla documentazione allegata indica che i prodotti elettrici e elettronici utilizzati non devono essere smaltiti con i comuni rifiuti domestici. Per lo smaltimento corretto per il trattamento, il recupero e il riciclaggio, portare questi prodotti a punti di raccolta designati, dove saranno accettati gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire i prodotti al proprio rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuisce al risparmio di utili risorse ed a prevenire i possibili effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente, che potrebbero essere altrimenti causati dalla manipolazione errata dei rifiuti. Rivolgersi alla propria autorità locale per richiedere ulteriori informazioni sul punto di raccolta più vicino per gli apparecchi elettrici e elettronici in conformità alla Direttiva WEEE. Possono applicarsi penalità per lo smaltimento errato di questo prodotto in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Jackel International Limited trading as Mayborn Group,
Northumberland Business Park West, Cramlington, Northumberland
NE23 7RH, UK
Copyright© Jackel International Limited 2015-17

tommeetippee.com



42214481